

Hebekissen

<u>Thema:</u>	Hebekissen und Zubehör
<u>Lagerort:</u>	LFB-A Ladis Geräteraum 2
<u>Marke:</u>	Vetter Mini- Hebekissen 8,0 Bar mit ARAMID –Verstärkung
<u>Typ:</u>	V10 - Hubkraft 9,6t - Hubhöhe 20,3cm - Größe 37x37 V12 – Hubkraft 12t – Hubhöhe 20cm – Größe 32x52 V18 – Hubkraft 17,7t Hubhöhe 27cm – Größe 47x52
<u>Einschubhöhe:</u>	min. 2,5cm je Kissen
<u>Zubehör:</u>	Füllschläuche gelb und rot 5m Doppelsteuerorgan 8 bar mit Tot-Mannschaltung im Kunststoffgehäuse, Druckminderer (Betrieb mit Druckflasche), Übergangsstück für Betrieb mit Druckluftanschluss, Rüstholz und 2 Stück Tafeln (Größe 50x60 und 40x40),
<u>Einsatz:</u>	heben, spalten, drücken

Wichtiges:

- Schutzbekleidung tragen
- Last gegen Wegrutschen, umkippen sichern
- Hebekissen nur mit Druckluft betreiben
- Nur überprüfetes Material verwenden
- Nie mehr als 2 Hebekissen aufeinander legen, **wenn doch 2 gleich Grosse oder das Kleine auf das Große und zuerst das Große und dann das Kleine füllen, Hubkraft geht vom kleineren aus!!!**
- Unterbau muss min. die gesamte Fläche des Kissens abstützen und soll in Länge und Breite größer sein als in der Höhe!
- Beim Unterbau nie Metall auf Metall legen
- Bei glatten Untergrund (Eis, Schnee, Lehm) Steine Äste oder Ähnliches unter das Kissen legen, um die Bodenhaftung zu erhöhen.
- Punktförmige Belastungen vermeiden
- Kissen nie an scharfen Kanten od. heißen oder glühenden teilen einsetzen
- Geeignete Zwischenablage verwenden und die gesamte Auflagefläche der Kissen abdecken
- Bei Schweiß – oder Trennarbeiten Kissen vor Funkenflug schützen
- Kissen nie durch Kräfte wie Hydraulikstempel, Winden oder fallenden Lasten zusätzlich belasten
- Nie unter aufgehobener Last aufhalten, nie unter die Last greifen, Abstand halten!

Betrieb:

1 Mann bedient das Doppelsteuerorgan und kommuniziert mit einem Mann an der zu hebenden Last.
Rest der Mannschaft sorgt für die Sicherung der zu hebenden Last,
genug Unterlegmaterial,
Absperrung des Einsatzortes,
Verletztenbetreuung und Bergung,
Überprüfung und Reinigung nach Probe oder Einsatz.

